





Эмулятор стокового лямбда зонда, подключается в штатный разъем мотоцикла. Для ремонта вышедшего из строя или для демонтажа ненужного лямбда зонда.

[Далее >>>](#)