

X-TRE Power Box

Инструкция по настройке

ХТ-K01

ZX-6R Ninja [] (2007-2012), ZX-10R Ninja [] (2008-2010)

1. Вступление

Модуль полностью работоспособен сразу же после установки. X-TRE улучшает отклик мотоцикла на ручку газа и ускорение. Использование модуля на дорогах общего пользования запрещено. X-TRE сохраняет работоспособность встроенного индикатора передач. Для сохранения ровного холостого хода модуль автоматически выключается при переключении мотоцикла на нейтраль. X-TRE полностью совместим с другими модификациями электроники, установленными на мотоцикле. Модуль работает наилучшим образом, если вторичные заслонки НЕ УДАЛЕНЫ с инжектора.

1.1. Просмотр режима работы X-TRE

- Переключитесь на 1^{ую} передачу.
- Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
- Включите зажигание.
- В течение первых нескольких секунд стоковый индикатор передач покажет номер карты, используемую X-TRE ([], [5] или [6]). По прошествии нескольких секунд индикатор вернется в нормальный режим работы.

1.2. Программирование карты

- Ознакомьтесь с таблицей ниже и переключитесь на 4^{ую}, 5^{ую} или 6^{ую} передачу, в зависимости от того какую карту вы хотите запрограммировать.

Передача	Карта TRE	Описание
4	Нейтраль	не используется
5	5	«мягкие» настройки для ZX-6R / ZX-10R
6	6	Рекомендуемые настройки для ZX-6R / ZX-10R

- Выключите зажигание и подождите 5 секунд.
- Включите зажигание.
- В течение первых нескольких секунд стоковый индикатор передач покажет новую карту ([], [5] или [6]), затем он мигнет – настройки сохранены.

Вы можете попробовать разные настройки, чтобы понять какие Вам больше подходят.

Настройки хранятся в энергонезависимой памяти - после отключения питания настройки не сбрасываются.

1.3. Отключение X-TRE

- Снимите 4х контактную заглушку с X-TRE и подключите ключ сброса (это заглушка с переключками), идущий в комплекте к проводке, идущей от модуля управления.
- Рассоедините 2ух контактные разъемы от X-TRE и соедините их вместе.
- Теперь вы можете снять X-TRE с мотоцикла. Мотоцикл будет работать так же, как и до установки X-TRE.

2. Гарантия

X-TRE спроектирован для работы годами: все контакты защищены от обратного напряжения, коротких замыканий и статического электричества. Мы используем только высококачественную элементную базу. Для обеспечения качественной работы – модули проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней XTRE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Если после многих лет эксплуатации устройство стало ошибаться в показаниях – проверьте разъемы.

Сайт: www.healtech.ru
Email: healtech@healtech.ru