

Скорость мотоцикла зависит от его мощности и передаточного числа, поэтому для увеличения скорости мотоцикла необходимо:

* [увеличить мощность](#) и уменьшить передаточное число

или

* уменьшить передаточное число если мощность позволяет это сделать

Как проверить, позволяет ли мощность мотоцикла уменьшить передаточное число:

Если ваш мотоцикл на последней передаче быстро уходит в отсечку, это означает, что вы можете увеличить скорость мотоцикла, уменьшая передаточное число.

Изменение передаточного числа - это замена звезд на мотоцикле. Не все мотоциклы способны уйти в отсечку на последней передаче в силу заводских ограничителей мощности. Уменьшение передаточного числа приводит к ухудшению динамики разгона и торможения.

Читайте далее, статьи по теме:

[Увеличение мощности мотоцикла](#)

[Максимальная скорость мотоцикла](#)

[Доводка городского мотоцикла](#)

[Раздушка мотоцикла с помощью X-TRE](#)

[Увеличение мощности мотоцикла с помощью GiPro/ATRE](#)