# Эмулятор Лямбда Зонда
# OSE-19

инструкция по установке

**Совместимые мотоциклы:**

Boulevard C50 (2005-2022), Boulevard M50 (2005-2019), DL1000 V-Strom (2013-2020), DL1000XT V-Strom (2017-2020), Intruder C800 (2009-2017), Intruder M800 (2005-2015), AN650 Burgman (2013-2018), B-King [без АБС] (2008-2012), B-King [АБС] (2008-2012), Boulevard C90 (2005-2009), DL650 V-Strom [без АБС] (2012-2016), DL650 V-Strom [АБС] (2012-2016), GSF650 Bandit [без АБС] (2007-2015), GSF650 Bandit [АБС] (2005-2015), GSF1250 N/NA Bandit [без АБС] (2007-2009), GSF1250 N/NA Bandit [АБС] (2007-2009), GSR750 [без АБС] (2011-2017), GSR750 [АБС] (2011-2017), GSX650F [без АБС] (2008-2015), GSX650F [АБС] (2008-2015), GSX-8R (2024-2025), GSX-8S (2023-2025), GSX1250FA (2010-2016), GSX1300R Hayabusa (2008-2020), GSX-R600 (2008-2025), GSX-R750 (2008-2025), GSX-R1000 (2007-2018), GSX-S750 (2015-2016), GSX-S1000 /F /A /FA (2015-2017), Inazuma 250 (2013-2015), Intruder C800 (2005-2008), Intruder C1500 (2005-2009), RV125 VanVan (2007-2015), SFV650 (2009-2015), SV650 [АБС] (2007-2014), SV650 [без АБС] (2007-2014)

## Установка

*Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.*

Лямбда зонд (датчик кислорода) это датчик по которому блок управления настраивает топливную смесь. В отличии от автомобилей, на всех мотоциклах, с которыми совместим OSE, этот датчик служит исключительно для коррекции топлива на нейтрали, чтобы пройти тесты на эмиссию, поэтому замена лямбда зонда на эмулятор возможна и не приводит к изменениям в работе мотора.

1. Найдите лямбда зонд, обычно он вкручен в коллектор, в его нижнюю часть которая находится под картером мотора
2. Разомкните разъем лямбда зонда
3. Подключите в разомкнутый разъем эмулятор OSE
4. Закрепите OSE хомутами идущими в комплекте
5. Настройка OSE не требуется

После установки OSE, в случае, если лямбда зонда был не исправен и горела ошибка по лямбда зонду то ошибка погаснет. Ели установка OSE была связана с установкой прямотока, у которого нет отверстия для лямбды

зонда — после демонтажа штатного лямбда зонда и установки эмулятора вместо него — ошибка по лямбда зонду не появится.

## Характеристики

- Напряжение питания: +8В до +24В
- Максимальный ток потребления на 12V: 400 мА
- Рабочий диапазон температур: -40°C до +80°C
- Размеры: цилиндр 14мм x 40мм (O0.55" x 1.58")
- Вес: 17гр.
- Влагозащищённость: IP68
- Не требует настройки

## Гарантия

OSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней OSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: ***www.healtech.ru***
*Email:* *healtech@healtech.ru*