

GiPro X-TYPE

Инструкция по установке GPX-K01

Совместимые мотоциклы:

150NK (2014-2015), 650NK/TK (2014-2016), V-Night (2013-2015),
(), W650 (1999-2007), ZX-6R Ninja []
(1998-2002), ZX-9R Ninja (1998-2003), ZZR600 (2005-2008)

***Внимание:** Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.*

1. Снимите сиденье и **поднимите топливный бак.**
2. Найдите **разъем Датчика Скорости**
Датчик Скорости расположен на крышке ведущей звезды, а 3х-контактный черный разъем расположен в 20-40 см. от датчика. Добраться до разъема можно подняв топливный бак.
3. Проверка:
Разомкните разъем Датчика Скорости (возможно, вам потребуется маленькая шлицевая отвертка). Прокрутите заднее колесо с включенным зажиганием. Спидометр должен показывать 0 скорость. Если это так – выключите зажигание и перейдите к следующему шагу. В противоположном случае - если скорость на спидометре не 0 – вы разъединили другой разъем.
4. В разрыв Датчика Скорости **подключите** маму и папу 3х контактного разъема проводки GiPro. Убедитесь, что разъемы полностью защелкнуты.

*Если у вас установлен **SpeedoHealer**, вам следует соблюдать следующий порядок подключения:
Мама Датчика Скорости → GiPro → SH → Папа мотоциклетного разъема*
5. Найдите разъем **Датчика Положения Коленвала**, расположенный под топливным баком, и найдите **Сигнальный Провод:**

ZX-6R, ZZR600	8ми контактный, Черный разъем Черно/Белый <i>(Черный провод с тонкой Белой полосой)</i>
----------------------	---

ZX-9R	3х контактный разъем, Желтый <i>(Целиком Желтый провод)</i>
W650	4х контактный разъем Черно/Белый <i>(Черный провод с тонкой Белой полосой)</i>

Заметка: Чтобы найти провод – осмотрите обе стороны разъема (папу и маму)

- 6.** Срежьте 3см изоляции, в которой уложены провода.
- 7.** Подключите **Черно/Зеленый** провод GiPro к найденному проводу, используя **красный врезной контакт**, идущий в комплекте.

Инструкция: Заведите не зачищенный провод ECU внутрь канала врезного контакта. Защелкните торцевую стенку канала. Вы должны услышать щелчок. Отрежьте избыток Черно/Зеленого провода. Вставьте кончик Черно/Зеленого провода в канал на врезном контакте. Это второй канал на врезном контакте, в отличии от первого - он не имеет выхода. Вставьте U - образую клемму во врезной контакт лезвиями вниз. Используя плоскогубцы, надавите сверху на U - образный контакт так, чтобы он полностью вошел в паз. Защелкните крышку врезного контакта. Вы услышите щелчок.

- 8.** Подключите 4-х контактный разъем проводки к GiPro.
- 9.** Убедитесь, что устройство подключено и корректно работает:
- **Переключитесь на Нейтраль, затем включите зажигание** → дисплей GiPro должен отобразить цифры от **6** до **1**, после чего должна медленно замигать буква "**L**" (Обучение).
(Если этого не произошло - проверьте соединения на разъеме датчика скорости)
 - **Прокрутите заднее колесо** → дисплей должен отобразить вращающееся колесо.
(Если этого не произошло - дисплей не получает сигнала с датчика скорости. Проверьте соединения на разъеме датчика скорости)
 - **Запустите мотор** → буква "**L**" (Обучение) должна замигать **быстрее** в течение нескольких последующих секунд.
(Если этого не произошло - дисплей не получает сигнала с датчика позиции коленвала, проверьте врезной разъем)

Выключите зажигание. Если тесты не прошли, разъедините 3х и 4х контактные разъемы и проверьте, не повреждены ли контактные пары.

- 10.** Снимите зеленую пластиковую ленту сзади модуля, выберите место установки и закрепите дисплей.
- 11.** Аккуратно уложите проводку GiPro с 3х контактного разъема к месту установки, лучше всего пускать проводку вдоль рамы.
Не изламывайте проводку вблизи 4х контактного разъема.
Не используйте маршрут, пролегающий недалеко от выпуска или блока цилиндров.
- 12.** Используя черную изоленту, изолируйте 4х контактный разъем. Чтобы избежать нагрузок на проводку используйте идущие в комплекте хомуты для крепежа проводки GiPro к проводке мотоцикла.