

## Проводка к квикшифтеру QSH-P1A

## инструкция по установке

## Совместимые мотоциклы:

RSV Mille (2004-2011), RSV Mille Tuono (2004-2011), Chief Bobber ( ), Chief
Bobber Dark Horse ( ), Chief Classic ( ), Chief Dark Horse ( ), Chief
Vintage ( ), Chieftain (2020-2025), Chieftain Dark Horse (2020-2025), Chieftai
Elite (2020-2025), Super Chief ( ), Roadmaster (2020-2025), Roadmaster Dar
Horse (2020-2025), Roadmaster Elite (2019-2025), Springfield ( ), Springfield
Dark Horse ( ), Vintage (2021-2022), Cross Country [ ] ( ), Cros
Country [ ] ( )

Проводка совместима 1-2 цилиндровыми мотоциклами. Узнать совместимость проводки можно через программу Подбора Продукции на нашем сайте. Инструкция закрывает широкий спектр мотоциклов, описывая шаги, необходимые для успешной установки.

Заметка: Не устанавливайте прибор, в случае если вы не обладаете начальными знаниями механика. Ни Хилтек Электроникс ни её дилеры не несут ответственности за повреждения, связанные с неверной установкой. Если вы сомневаетесь – обратитесь к дилеру.

- 1. Найдите разъем катушки зажигания.
  - Снять седушку
  - Снимите или поднимите топливный бак
  - Разъем, соединяющий катушку зажигания с проводкой мотоцикла находится справа под баком
- 2. Подключите разъемы проводки QSE к разъемам катушки зажигания. Подключите разъемы проводки QSE к разъему катушки зажигания.
- 3. **Аккуратно проложите проводку** к месту планируемой установки квикшифтера, протягивая провода вдоль рамы. Обычное место для установки под седушкой, но, после того как устройство оттестировано, оно может быть установлено в труднодоступное, далекое от глаз место. Обратите внимание, что устройство настраивается по радио каналу и не нуждается в простом доступе для настройки.

<u>Не укладывайте</u> проводку вблизи выпуска или по блоку цилиндров <u>Не крепите</u> устройство рядом с другими модулями, такими как блок управления или сильно разогревающимися частями мотоцикла.

4. Подключите черный терминал QSH к массе шасси.

Перед установкой – зачистите поверхность болта. Мы не рекомендуем подключаться к минусу батареи, т.к. батарея, время от времени, демонтируется.

5. Подключите проводку к модулю с помощью 4х контактного разъема Убедитесь, что разъем защелкнут.

Заметка: Если понадобится отключить проводку - поднимите защелку, расположенную над меньшим разъемом и аккуратно разъедините разъем. Возможно, вам потребуется маленькая шлицевая отвертка, т.к. разъемы плотно подогнаны. Ни в коем случае – не дергайте за провода для разъединения разъема.

6. Установите датчик QSE под болт тяги.

чтоб распределять нагрузку равномерно.

Выкрутите старый болт и используйте новый, вместе с шайбами из набора QSE. Убедитесь, что одна шайба находится под датчиком, а вторая над ним. Ориентация датчика – не имеет значения. После установки - убедитесь, что датчик не цепляется за детали при переключении вверх и вниз. Затяните болт на **7-10 Нм**. Это обычный момент для болта М6 – не перетягивайте болт! После или во время затяжки – не проворачивайте датчик – так вы можете его повредить. Если шайба утеряна, можно использовать любую, под болт М6, диаметром не менее 14мм. Поверхность шайбы должна быть гладкой и ровной,



7. Аккуратно проложите провод датчика к QSE, затем подключите его к 2х контактному разъему.

<u>Убедитесь</u>, что длинны провода достаточно для работы тяги вверх и вниз. <u>Избегайте</u> укладки кабеля по головке цилиндров или вблизи с выпуском. <u>Не укладывайте</u> кабель вблизи с другими проводами, особенно рядом с проводами катушек зажигания и проводом генератора.

8. **Используйте хомуты из комплекта** для крепежа проводки и датчика. <u>Не перетягивайте</u> проводку хомутами.

- 9. Установите короб воздушного фильтра и проверьте правильности установки:
  - → Переключитесь на нейтраль, включите выключатель мотора и включите зажигание.

Светодиод QSE должен засветиться постоянным ЗЕЛЕНЫМ, затем переключиться на постоянный КРАСНЫЙ. Если это произошло – проводка подключена верно.

→ Запустите и прогрейте мотор.

Мотор должен запуститься и работать как обычно. Светодиод QSE должен засветиться постоянным ЗЕЛЕНЫМ.

Выключите зажигание. Если тест не прошел – разомкните 2-контактный и 4-контактный разъемы и проверьте наличие загнутых или выдавленных контактов. Брызните в разъем WD40.

Если проблема осталась, отключите QSE и подключите перемычку из комплекта. Проверьте, работоспособность мотора с перемычкой.

- 10. Закрепите QSE на мотоцикле с помощью идущей в комплекте липучки. Установка квикшифтера на липучку – важный шаг в минимизации вибрации и нагрузки на проводку. Не пренебрегайте этим шагом.
- 11. После установки перейдите к Инструкции по Настройке.

Если вам нужна помощью – пишите: @healtech-electronics.com