

Инструкция по установке **SH-D01**

Совместимые мотоциклы:

G450X (BCE), TNT 1130 (BCE), TORNADO TRE L.E 898 (BCE), TORNADO TRE NOVECENTO RS 898 (BCE), TORNADO NAKED TRE 899 (BCE), TORNADO TRE 1130 (BCE), TRE 1130 K (BCE), Desmosedici RR (2008), Hypermotard BCE [без АБС] (2007-2012), Monster 400 (2001-2008), Monster 600 (2001), Monster 620 (2002-2006), Monster 695 (2006-2008), Monster 696 [без АБС] (BCE), Monster 750 ie (2002), Monster 795 [без АБС] (BCE), Monster 796 [без АБС] (BCE), Monster 796 Corse Stripe [без АБС] (BCE), Monster 800 (2003-2004), Monster 900 (2000-2002), Monster 1000 (2003-2005), Monster 1100 [без АБС] (BCE), Monster S2R (2005-2008), Monster S4 (2002-2003), Monster S4R (2003-2008), Multistrada BCE [без АБС] (2003-2009), Superbike 749 (2003-2006), Superbike 848 (2008-2013), Superbike 999 (2003-2007), Superbike 1098 (2007-2009), Superbike 1198 (2009-2017), ST3 [без АБС] (2003-2007), ST4s [без АБС] (2004-2005), Streetfighter [BCE] (2009-2015), Supersport [BCE] (1999-2007), Brutale 750 (2001-2005), Brutale 910 [Euro 2 spec] (2005-2007), Brutale 910 [Euro 3 spec] (2007-2008), Brutale 1078 (2008), F4 750 (1999-2004), F4 750 Biposto (2000-2004), F4 1000 [BCE модели] (2004-2009), F4 Biposto 1078 (2008-2009), MV 1078 (2008-2009), Corsaro Veloce (BCE)

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите разъем Датчика Скорости

Подготовка:

- Выключите зажигание.
- Поставьте заднее колесо мотоцикла на подкат. Убедитесь, что заднее колесо вращается свободно.
- Снимите сиденье.

Ducati: Датчик Скорости крепится на заднем колесе. Следуйте за проводом датчика пока не увидите **черный 3х контактный разъем**. Проще всего до разъема можно добраться, сняв пластик с правой стороны – на большинстве моделей разъем расположен недалеко от правой крышки двигателя.

MV Agusta: датчик расположен на крышке ведущей звезды.

Если Вы сомневаетесь – сверьтесь с мануалом или уточните у дилера расположение разъема Датчика Скорости.

Проверка:

Разомкните разъем Датчика Скорости (возможно, вам потребуется маленькая шлицевая отвертка). Прокрутите заднее колесо с включенным зажиганием.

Спидометр должен показывать 0 скорость. Если это так – выключите зажигание и перейдите к следующему шагу. В противном случае - если скорость на спидометре не 0 – вы разъединили другой разъем.

2. Установка

1. В разрыв Датчика Скорости **подключите** маму и папу 3х контактного разъема проводки SH. Убедитесь, что разъемы защелкнуты.
2. Подключите 4х контактную проводку SH к разъему калибратора SH

Убедитесь, что устройство подключено и корректно работает:

- Выключите зажигание
- Нажмите **SEL** и удерживайте при включении зажигания.
На дисплее отобразится буква [t] (test). Отпустите кнопку.
Устройство должно отобразить не нулевое число.
- Прокрутите заднее колесо
[t] должно мигать во время вращения колеса.
- Нажмите **SEL** снова для выхода из Тестового режима.

На этом этапе спидометр должен работать так же как и без установленного SH.

Выключите зажигание. Если тесты не прошли, разъедините 3х и 4х контактные разъемы и проверьте, не повреждены ли контактные пары.

3. Выберите место на мотоцикле для установки SH с учетом следующего:

- Чтобы изменять настройки модуля модуль должен быть легко доступен.
- Избегайте мест, в которых скапливается влага.
- Не размещайте модуль близко к горячим местам, таким как мотор или выпускной коллектор.
- Размещайте модуль как минимум в 2 см. от другой электроники, такой как – ECU (модуль управления мотором), Power Commander.

В большинстве случаев лучшее место для установки - полости под пассажирской или водительской сидушками. Закрепите модуль с помощью идущих в комплекте липучек.

4. Аккуратно уложите проводку SH с 3х контактного разъема к месту установки, лучше всего пускать проводку вдоль рамы.

Не изламывайте проводку вблизи 4х контактного разъема.

Не используйте маршрут, пролегающий близко к выпуску или блоку цилиндров

Чтобы избежать нагрузок на проводку используйте идущие в комплекте хомуты для крепежа проводки SH к проводке мотоцикла.

5. Если вы планируете использовать функцию «Максимальная Скорость», подключите 2ух контактный разъем кнопки. Уложите провод кнопки от SH к приборной панели мотоцикла, используя идущие в комплекте хомуты. Если вы хотите использовать другую кнопку с другой проводкой – вы можете использовать любой переключатель, замыкающий 2 провода кнопки, с любой проводкой удобной длины.

6. Зайдите на **www.healtech.ru** и воспользуйтесь on-line калькулятором для определения коэффициента настройки SH. Как альтернатива - вы можете рассчитать коэффициент, используя Инструкцию по Настройке. Коэффициент зависит от числа зубов на стоковых и новых звездах, от диаметра диска.