



Давление в колесах мотоцикла зависит от манеры управления и резины. Основным показателем является давление в покрышках на прогретой резине. Давление в переднем и заднем колесах на горячую должно совпадать. Как правило, оптимальным давлением в городе являются 2-2.2 АТМ на прогретом колесе. Для того чтобы подобрать давление, подходящее для вашей манеры езды - проделайте путь, обычный для вас, двигаясь как обычно. Остановитесь. Снимите показания с манометра. Давление спереди и сзади должно совпадать и не превышать 2.2 АТМ. Не стоит забывать, что в силу физических свойств воздуха, расширяющегося с увеличением температуры, а так же свойств материалов из которых производится резина, перед выездом необходимо прогреть резину.

Подробности можно узнать по адресу: <http://www.healtech.ru/motoshkola/1271-davlenie-v-shinah-motozikla>