

# Эмулятор Выпускного Сервомотора ESE-A04

## инструкция по установке

### **Совместимые мотоциклы:**

RSV4 1000 RR [ 5] (2021-2025), RSV4 1100 Factory [ 5] (2021-2025),  
RSV Tuono V4 1100 [ 5] (2021-2025), RSV Tuono V4 1100 Factory [ 5]  
(2021-2025)

### **Установка**

*Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.*

1. Найдите сервомотор выпускного клапана.
2. Разомкните разъем и демонтируйте серво-мотор.
3. Для большего снижения веса - демонтируйте тросики серво-мотора.
4. Подсоедините разъем ESE в разъем серво-мотора проводки мотоцикла.
5. Снимите зеленую пластиковую ленту сзади, выберите место установки и закрепите ESE.

### **Настройка**

На некоторых мотоциклах Aprilia и MV Agusta перед установкой ESE необходима калибровка клапана сервопривода, в противном случае, после установки, может загореться ошибка FI по сервоприводу. Если вы уже эксплуатировали ESE на этих мотоциклах и затем, после сервисного обслуживания или ремонта, - увидели FI по сервоприводу, это значит, что была сбита калибровка сервопривода и требуется его калибровка на рабочем сервомоторе с подключенными тросиками.

Последовательность установки ESE на мотоциклы Aprilia, которые после устранения ошибки по сервоприводу проводят калибровку клапана сервопривода (на эмуляторе калибровка не возможна)

- убедитесь что перед установкой эмулятора ошибки по сервоприводу нет
- выключите ключ зажигания
- не включая ключ зажигания отключите оригинальный сервопривод и подключите вместо него эмулятор
- с подключённым эмулятором включите ключ зажигания — ошибка по сервоприводу загораться не должна ни сейчас ни в будущем

Что делать если ошибка уже горит до установки эмулятора

- установите оригинальный исправный сервопривод с тросами, для этого его не нужно устанавливать на мотоцикл, положите его рядом и подключите в разъёмы мотоцикла
- включите ключ зажигания и убедитесь что ошибка по выпускному клапану погасла
- если ошибка по выпускному клапану погасла - выключите ключ зажигания
- не включая ключ зажигания отключите оригинальный сервопривод и подключите вместо него эмулятор
- с подключённым эмулятором включите ключ зажигания — ошибка загораться не должна

## Гарантия

ESE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.  
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней ESE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: [www.healtech.ru](http://www.healtech.ru)  
Email: [healtech@healtech.ru](mailto:healtech@healtech.ru)