

Эмулятор Выпускного Сервомотора ESE-D06

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите сервомотор выпускного клапана.
2. Разомкните разъем и демонтируйте серво-мотор.
3. Для большего снижения веса - демонтируйте тросики серво-мотора.
4. Подсоедините разъем ESE в разъем серво-мотора проводки мотоцикла.
5. Снимите зеленую пластиковую ленту сзади, выберите место установки и закрепите ESE.

Гарантия

ESE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-днев с момента совершения покупки,

если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней ESE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: ***www.healtech.ru***
Email: *healtech@healtech.ru*