

Эмулятор клапана PAIR PSE-05

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

CBF300 (2018-2020), CRF300 (2021-2025), CRF300 RBCEy (2025), CRF1000L Africa Twin [без автомат] (2016-2025), CRF1000L Africa Twin [автомат] (2016-2025), KLX250 [Инжектор] (BCE), KLX300 (2020-2025), KLX300 SM (2024-2025)

Характеристики

напряжение питания : от 8 до 24В
максимальный ток потребления : 40мА на 12В
размеры : 40 мм.
вес : 20 гр.
влагозащита : IP68

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите клапан PAIR. Обычно, это клапан цилиндрической формы в который с одной стороны входит воздушный патрубок выходящий из аэирбокса, а с другой стороны выходят 2 или 1 воздушный патрубок, подсоединенный к головке цилиндров. Клапан так же подключен к проводке мотоцикла с помощью точно такого же разъема как и на PSE
2. Разомкните разъем клапана PAIR
3. Демонтируйте клапан PAIR вместе с воздушными патрубками. Не забудьте заглушить отверстия в аэирбоксе и головке блока цилиндров
4. Подсоедините PSE в разъем клапана PAIR
5. Закрепите PSE с помощью идущего в комплекте хомута

Гарантия

PSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней PSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: **www.healtech.ru**
Email: **healtech@healtech.ru**