
OS Eliminator
Oxygen sensor eliminator
FOR RACE USE ONLY

Эмулятор стокового лямбда зонда, подключается в штатный разъем мотоцикла. Для ремонта вышедшего из строя или для демонтажа ненужного лямбда зонда.

Далее >>