

Эмулятор клапана PAIR. Устанавливается в разъем проводки мотоцикла на место клапана пассивного впрыска воздуха (PAIR), после чего в точности повторяет его характеристики. После установки PSE - возможен полный демонтаж PAIR, а так же системы воздушных патрубков.
Демонтаж PAIR с заглушкой впуска воздуха в головке цилиндров приводит как к снижению массы мотоцикла так и к исключению "отстрела" на резком закрытии ручка газа в случае нештатных систем выпуска.

Далее >>