GIpro X-TYPE

Инструкция по установке
GPX-HY1

Совместимые мотоциклы HYOSUNG:

GT 250 R (ВСЕ), GT 650 R (ВСЕ), GV 250 (ВСЕ), GV 650 (ВСЕ), ВСЕ с digital odo (ВСЕ), GD250N (ВСЕ), GT125 (ВСЕ), GT250 / R (ВСЕ), GT650 / R (ВСЕ), GV250 Aquila (ВСЕ), GV650 Aquila Pro (ВСЕ), ST7 (ВСЕ), ВСЕ с цифровым одометром (ВСЕ)

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите разъем **Датчика Скорости**. Датчик находится за приборной панелью, это 3-х контактный разъем с Черно/Белым, Зеленым и Оранжевым проводами. Если Вы сомневаетесь, следуйте за кабелем идущим с датчика на переднем колесе, пока не найдете разъем.

   Проверка:
   Разомкните разъем Датчика Скорости (возможно, вам потребуется маленькая шлицевая отвертка). Прокрутите заднее колесо с включенным зажиганием. Спидометр должен показывать 0 скорость. Если это так – выключите зажигание и перейдите к следующему шагу. В противоположном случае - если скорость на спидометре не 0 – вы разъединили другой разъем.

2. В разрыв Датчика Скорости **подключите** маму и папу 3х контактного разъема проводки GiPro. Убедитесь, что разъемы защелкнуты.

3. Найдите сигнальный провод Датчика Позиции Коленвала (pickup coil).
   Датчик Позиции Коленвала расположен рядом с Магнето/Генератором. Найдите **Зеленый** сигнальный провод либо на 2ух контактном разъеме датчика либо на разъеме ECU (Модуля Управления Двигателем).

4. Подключите **Черно/Зеленый** провод GiPro к сигнальному проводу Датчика Позиции Коленвала, используя **красный врезной контакт,** идущий в комплекте.

   Инструкция: Заведите не зачищенный провод ECU внутрь канала врезного контакта. Защелкните торцевую стенку канала. Вы должны услышать щелчок. Отрежьте избыток Черно/Зеленого провода. Вставьте кончик Черно/Зеленого провода в канал на врезном контакте. Это

второй канал на врезном контакте, в отличии от первого - он не имеет выхода. Вставьте U - образую клемму во врезной контакт лезвиями вниз. Используя плоскогубцы, надавите сверху на U - образный контакт так, чтобы он полностью вошел в паз. Защелкните крышку врезного контакта. Вы услышите щелчок.

5. Подключите 4-х контактный разъем проводки к GiPro.

6. Убедитесь, что устройство подключено и корректно работает:

- **Переключитесь на Нейтраль, затем включите зажигание** → дисплей GiPro должен отобразить цифры от **6** до **1**, после чего должна медленно замигать буква "**L**" (Обучение).
  (Если этого не произошло - проверьте соединения на разъеме датчика скорости)
- **Прокрутите заднее колесо** → дисплей должен отобразить вращающееся колесо.
  (Если этого не произошло - дисплей не получает сигнала с датчика скорости. Проверьте соединения на разъеме датчика скорости)
- **Запустите мотор** → буква "**L**" (Обучение) должна замигать **быстрее** в течение нескольких последующих секунд.
  (Если этого не произошло - дисплей не получает сигнала с датчика позиции коленвала. Проверьте врезной разъем на проводе ECU)

Выключите зажигание. Если тесты не прошли, разъедините 3х и 4х контактные разъемы и проверьте, не повреждены ли контактные пары.

7. Снимите зеленую пластиковую ленту сзади модуля, выберите место установки и закрепите дисплей.

8. Аккуратно уложите проводку GiPro с 3х контактного разъема к месту установки, лучше всего пускать проводку вдоль рамы.

Не изламывайте проводку вблизи 4х контактного разъема.

Не используйте маршрут, пролегающий недалеко от выпуска или блока цилиндров.

9. Используя черную изоленту, изолируйте 4х контактный разъем. Чтобы избежать нагрузок на проводку используйте идущие в комплекте хомуты для крепежа проводки GiPro к проводке мотоцикла.