SPEEDOHEALER v4

Инструкция по установке
SH-HY1

Совместимые мотоциклы HYOSUNG:

GT 250 R (ВСЕ), GT 650 R (ВСЕ), GV 250 (ВСЕ), GV 650 (ВСЕ), ВСЕ с digital odo (ВСЕ), GD250N (ВСЕ), GT125 (ВСЕ), GT250 / R (ВСЕ), GT650 / R (ВСЕ), GV250 Aquila (ВСЕ), GV650 Aquila Pro (ВСЕ), MS3-250 (2017), ST7 (ВСЕ), ВСЕ с цифровым одометром (ВСЕ)

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите **Разъем Датчика Скорости**. Разъем расположен за приборной панелью: 3-х контактный разъем с Черно/Белым, Зеленым и Оранжевым проводами. Если вы сомневаетесь - следуйте за кабелем, идущим от датчика с переднего колеса, пока не увидите разъем.

   Проверка:
   Разомкните разъем Датчика Скорости (возможно, вам потребуется маленькая шлицевая отвертка). Прокрутите заднее колесо с включенным зажиганием. Спидометр должен показывать 0 скорость. Если это так – выключите зажигание и перейдите к следующему шагу. В противоположном случае - если скорость на спидометре не 0 – вы разъединили другой разъем.

2. В разрыв Датчика Скорости **подключите** маму и папу 3х контактного разъема проводки SH. Убедитесь, что разъемы защелкнуты.

3. Подключите 4х контактную проводку SH к разъему калибратора SH.

   Убедитесь, что устройство подключено и корректно работает:

   - Выключите зажигание
   - Нажмите **SEL** и удерживайте при включении зажигания.
     На дисплее отобразиться буква [**t**] (test). Отпустите кнопку.
     Устройство должно отобразить не нулевое число.
   - Прокрутите заднее колесо
     [t] должно мигать во время вращения колеса.

- Нажмите **SEL** снова для выхода из Тестового режима.

  На этом этапе спидометр должен работать так же как и без установленного SH.

Выключите зажигание. Если тесты не прошли, разъедините 3х и 4х контактные разъемы и проверьте, не повреждены ли контактные пары.

4. Установите SH за приборной панелью.

5. Аккуратно уложите проводку SH с 3х контактного разъема к месту установки, лучше всего пускать проводку вдоль рамы.

Не изламывайте проводку вблизи 4х контактного разъема.

Не используйте маршрут, пролегающий близко к выпуску или блоку цилиндров

Чтобы избежать нагрузок на проводку используйте идущие в комплекте хомуты для крепежа проводки SH к проводке мотоцикла.

6. Если вы планируете использовать функцию «Максимальная Скорость», подключите 2ух контактный разъем кнопки. Уложите провод кнопки от SH к приборной панели мотоцикла, используя идущие в комплекте хомуты. Если вы хотите использовать другую кнопку с другой проводкой – вы можете использовать любой переключатель, замыкающий 2 провода кнопки, с любой проводкой удобной длинны.

7. Зайдите на ***www.healtech.ru*** и воспользуйтесь on-line калькулятором для определения коэффициента настройки SH. Как альтернатива - вы можете рассчитать коэффициент, используя Инструкцию по Настройке. Коэффициент зависит от числа зубов на стоковых и новых звездах, от диаметра диска.